

Kom igång med din VT05-20

Hur du kommer igång med en VT-spårsändare från Vidatrack

- När du tar emot paketet, kontrollera att förpackningen är intakt och ingenting saknas i lådan. Om så är fallet, kontakta snarast Vidatrack på info@vidatrack.se- gärna med bifogade bilder så tar vi kontakt med speditören. På så vis kan vi hantera ärendet mot er som kund så snabbt och problemfritt som möjligt.

1. Vid köp av Vidatrack's VT-05, VT-10, VT-20 ingår alltid:

- Gps-tracker
- Mikro-USB kabel för laddning
- SIM-kort laddat med 100:-
- OBS: Manualer till alla produkter finns på www.vidatrack.se/manualer

2.1 Specifikationer

	VT-05	VT-10 (SDC)	VT-20
Mått L x B x H	117 x 59 x 30	117 x 59 x 30	160 x 64 47
Vikt	240 g	369 g	570 g
Batteri	5000 mAh	10000 mAh	20000 mAh
Klass/certifiering*	IPx7 , CE, RoHs	IPx7 , CE, RoHs	IPx7 , CE, RoHs
Antenn	Integrerad	Integrerad	Integrerad
Fäste	Magnetisk baksida	Magnetisk baksida	Magnetisk baksida
Noggrannhet	5 m	5 m	5 m
Internminne för log	JA	JA	JA
Interna sensorer	Rörelse / vibration	Rörelse / vibration	Rörelse / vibration
Position kall/varm/akti	27 / 5 / 1s	27 / 5 / 1s	27 / 5 / 1s
Frekvensband	2G-850/900/1800/1900	2G-850/900/1800/1900	2G-850/900/1800/1900

**OBS: IPx7-klassningen gäller endast vid batteridrift, vid strömförsörjning via exempelvis fordonets elsystem, är SIM-kort, SD-ingång samt micro-USB-kontakten oskyddad och bör därmed placeras på ett sådant vis att den inte utsätts för fukt eller damm.*

• 2.2 Övriga specifikationer & funktioner

Samtliga enheter har starka magneter på baksidan för att enkelt kunna fästas.
För att spara batteri går enheten ner i vila när fordonet står still.

Enheter känner av vibrationer eller rörelse även i detta läge och notifierar huvudnumret att aktivitet registrerats, antingen genom SMS eller SAMTAL:

1. SMS skickas till ägaren som blir informerad att bilen flyttas.
2. SAMTAL som ringer huvudägaren, vid svar startar mikrofonen spela in och du kan höra vad som sägs runt GPS-enheten.

- Enheter laddas med den medföljande USB-sladden.

3. Kom igång:

3.1. Sätt i SIM-kortet enligt klistermärket på enhetens baksida.

3.2. Ladda GPS:en, den är fulladdad när den orangea lampan slocknat.

3.3. Enheten behöver veta att den skall använda Telias nät. Skicka därför följande SMS till enhetens telefonnummer: ***apn*online.telia.se***



3.4 GPS:en kräver också ett Huvudnummer. Huvudnumret är det telefonnummer som får skicka kommandon för till GPS:en, exempelvis för att göra inställningar och få position. Skicka: ***master*nytt lösenord*+landskodtelefonnummer***



EXEMPEL: *master*123456*+4670555555*

Svart: Kommando

Blå: Default-lösenord(måste vara 123456 i detta kommando)

Röd: Landskod (+46 i Sverige)

Grön: Resten av ditt telefonnummer

Ditt telefonnummer är nu aktiverat och redo att skicka kommandon!

Om du vill ändra lösenordet på enheten. (Default 123456), skicka följande kommando:

*password*112233* - Där "112233" är ditt nya lösenord.

**TIPS! När fordonet skall användas - skicka kommando ” *alertoff* ” för att undvika att enheten skickar varningar att fordonet flyttas.
När fordonet sedan parkeras en längre period aktiverar du åter larmet med *smsalert* eller *callalert***

3.5 Vanligt förekommande kommandon

Uppgift	Kommando		
Spåra med karta	*locatemap*	Karta skickas till huvudnummer	
Spåra med adress	*locateaddress*	Adress skickas till huvudnummer	
Ändra lösenord	*password*nyttlösenord*		
Rörelsesensor känslighet	*sensitive*1-5*	1 är känsligaste läget	
SMS/SAMTAL vid rörelse	*alertoff* för avstängt	*smsalert* vid sms-notis	*callalert* för samtal (std)
Strömsparläge (stilla)	*sleepv*	Strömsparläge, vaknar vid rörelse	
Väck upp	*sleepoff*		
Batterivarning	*lowbat*+46xxxxxxxxxx*	Auto-SMS vid 20% batteri kvar	
Få status på GPS tracker	*status*	Batteristatus, larmstatus m.m	

4.0

Batteritid:

Uppd.frekvens		TK05	TK10 (SDC)	TK20
6 pos / dag		Upp till 400 dagar	Upp till 600 dagar	Upp till 800 dagar
1 pos / 10 min		Upp till 28 dagar	Upp till 56 dagar	Upp till 100 dagar
6 pos / minut (live)		Upp till 100 h	Upp till 200 h	Upp till 300 h